



Istruzioni per la posa in opera di mazzette rettificate per murature da 36,5 cm (sporgenza: 11,5 x 4 cm)

- 1** Mattone per muratura esterna $d = 36,5$ cm
- 2** Mazzetta rettificata $d = 36,5$ cm
- 3** Mazzetta rettificata $d = 36,5$ cm

