



Introduzione della posa angolo 45°/135°-Ecken con ThermoPlan® MZ8

1-2 taglio con sega
(45° usare un pannello per affisare)

3-4 giare il segmento

5-6 congiungere i mattoni

