

## SICHERHEIT MIT SYSTEM



baumit.com



Die zeitgerechte und abgestimmte Systemkombination innovativer Putz- und Ziegelsysteme.

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitten den Prospekten und technischen Unterlagen der Hersteller sowie den aktuellen technischen Merkblättern:

Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton 11/2014

Richtlinie Fassadensockelputz/Außenanlage Ausgabe 2013

Putz auf Ziegelmauerwerk 12/2015

Einbauen und Verputzen von Polystyrol-Hartschaumplatten

Aussenwand aus Planziegel oder Blockziegel		Aussenputz			
Wärmeleitzahl W/(m K)	Rohdichte kg/dm <sup>3</sup>	Sockelputz	Fassaden-Unterputz	Oberputz	Anstrich
<b>0,06 - 0,10</b>	0,55 - 0,75	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, MP 69 Speed	Alle Baumit Oberputze, mineralisch und pastös	Alle Baumit Anstrichsysteme
<b>0,11</b>	0,60 - 0,70	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, MP 69 Speed, MP 69, SL 67, MPA 40 Speed	Alle Baumit Oberputze, mineralisch und pastös	Alle Baumit Anstrichsysteme
<b>≥ 0,12</b>	≥ 0,7	LS 62, MPS 60 Speed	FL 68, FL 68 Speed, MP 69 Speed, MP 69, SL 67, MPA 40 Speed, LL 66	Alle Baumit Oberputze, mineralisch und pastös	Alle Baumit Anstrichsysteme

Empfohlene Ausführung des Mauerwerks im VD-System (gedeckelte Dünnbettmörtelfuge).

Wichtige Voraussetzungen: Mauerwerk n. DIN 1053 hergestellt mit korrektem Überbindemaß  $\geq 0,4$  der Steinhöhe, Stoßfugen  $< 6$  mm, Vermörtelung mit Dünnbettmörtel MG III oder LM 21 nach MG II a, Fehlstellen und Ausbrüche rechtzeitig vor dem Verputzen schließen.

Auftrag des Unterputzes in zwei Arbeitsgängen frisch in frisch. Mindeststandzeiten vor der Edelputzbeschichtung beachten.

Haftbrücken (z. B. für Schaumplatten) und Grundierungen (z. B. Aufbrennsperre) sind nicht berücksichtigt!

**mein ziegelhaus:**

**Ziegelwerk Bellenberg**  
**JUWÖ Poroton-Werke**  
**Ziegelwerk Klosterbeuren**  
**Ziegelwerk Lücking**  
**Ziegelwerk Stengel**  
**Zeller Poroton**

Bei Besonderheiten bitte die Beratung vor Ort anfordern.

Stand: 02/2016