

Consigli di posa per ThermoPlan® MZ8



In cantiere s'impiega: rullo VD per malta, un secchio da 30 litri, mescolatore con miscelatore, Anlegefix, stadia in alluminio, malta isolante LM 21, martello di gomma.



Successivamente viene predisposto a misura esatta con Anlegefix e stadia di alluminio l'attacco orizzontale e viene lisciato per eliminare le irregolarità del solaio.



Il primo corso viene posato nel letto di malta e regolato con livella e martello di gomma.



Miscelare la malta in un secchio da 30 litri pulito con un mescolatore senza che si formino grumi. Tempo di miscelazione: ca. 3 minuti, lasciare maturare la malta e miscelare ancora una volta.



Riempire il rullo con malta appoggiando sul mattone i due rulli guida.



Far scorrere il rullo in una sola direzione (vedi dicitura sul rullo) mentre spingendo il rullo sul mattone.



Il rullo ricopre con una sola passata l'intera superficie del giunto di collegamento orizzontale.



Posare il blocco e allinearli. Finito!



Piccole aperture vengono chiuse con mattoni tagliati. Faccia tagliata volgere sempre verso l'interno e riempire i giunti con malta.